## 模拟温度传感器实验

## 一、实验介绍

温度感测模块提供易于使用的传感器,它带有模拟和数字输出。该温度模块使用 NTC(负温度系数)热敏电阻来检测温度变化,其对温度感应非常灵敏。 NTC 热敏电阻电路相对简单,价格低廉,组件精确,可以轻松获取项目的温度数据,因此广泛应用于各种温度的感测与补偿中。 简而言之,NTC 热敏电阻将随温度变化传递为电阻变化,利用这种特性,我们可以通过测量电阻网络(例如分压器)的电压来检测室内/环境温度。


本次实验的任务为: 获取当前环境的温度值。



## 二、实验原理

温度传感器模块由一个 NTC 热敏电阻和一个 10kΩ电阻组成。热敏电阻的电阻值随环境温度变化而变化,我们将使用 Steinhart-Hart 方程来得出热敏电阻的精确温度。

在本实验中,我们使用模数转换器 PCF8591 将模拟信号转换为数字信号。模拟温度传感器的原理图如下图所示:



具体温度计算步骤如下:

1.通过函数读取得到传感器模拟输出通过 A/D 转化后的数字值:

analogVal =PCF8591.read(0)

2.利用上面的值计算热敏电阻的原始模拟电压值 Vr:

Vr= 5 \* float(analogVal) / 255

3.从上面的电路图可知, R3 与 R5 串联, 所以电流值相等, R3 电阻阻值为 10K, 即 10000, 所以热敏电阻值:

$$Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)$$

4. Steinhart-Hart 方程,热敏电阻的阻值为:

$$R = R_0 exp \left[ B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}) \right]$$

 $T_0$ : Standard Temperature 298.15 K (25 °C)

 $R_0$ : Resistance at  $T_0$  K

B: Thermistor Constant (K)

注意:由于温度传感器型号未知,在这次实验中, $R_0$ 的值暂时选取为 10k,B 的值为 3950。

我们已经测出 R 的值,即为 Rt。根据 Steinhart-Hart 方程即可推导出温度 T 的表达式。

## 三、实验步骤

树莓派	T 型转接板	PCF8591 模块
SDA	SDA	SDA
SCL	SCL	SCL
5V	5V	VCC
GND	GND	GND

模拟温度传感器	T 型转接板	PCF8591 模块
DO	GPIO17	*
AO	*	AINO
VCC	5V	VCC
GND	GND	GND

